

## Gebruikershandleiding Bureaustoel Dublin

De bureaustoel dublin heeft de volgende kenmerken:

1. ARBO-NEN norm goedgekeurd.
2. In hoogte verstelbaar d.m.v. gasveer.
3. In hoogte verstelbare rugleuning.
4. In diepte verstelbare schuifzitting.
5. zitvlak kantelbaar
6. rugleuning veerbaar
7. In hoogte verstelbare armleggers.
8. Gewichts instelling van de rug.

1. De bureaustoel Dublin is een ARBO-NEN goedgekeurde stoel en voldoet aan deze eisen.

2. Bij de bureaustoel Dublin kunt u d.m.v. een hendel (zie foto, zittend op de stoel rechts voor) de hoogte van de gasveer verstellen.

3. Bij de bureaustoel Dublin kunt u de rug verstellen d.m.v. de rug rustig naar boven te trekken. U hoort bij elke gewenste stand een klik. Als u de hoogste stand heeft bereikt zakt de rug weer naar de laagste stand.

4. Bij de bureaustoel Dublin kunt u de schuifzitting verstellen d.m.v. een hendel (zie foto zittend in de stoel links voor) na boven te halen. De zitting kunt u dan naar voren of achteren in de gewenste stand vast zetten d.m.v. de hendel weer los te laten.

5. De bureaustoel Dublin heeft een kantelbare zitting. Het kantelen doet u d.m.v. de hendel (zie foto zittend in de stoel rechts achter) naar beneden te drukken en op de gewenste stand weer naar boven te trekken.

6. De bureaustoel Dublin heeft ook een verende rugleuning. Het veren doet u d.m.v. de hendel (zie foto zittend in de stoel links achter) naar beneden te drukken en op de gewenste stand weer naar boven te trekken.

7. De Bureaustoel Dublin heeft ook als extra optie, in hoogte verstelbare armleggers (zie foto). Deze kunt u verstellen d.m.v. de draaiknop aan de buitenkant van de armleggers te verdraaien.

8. Achter onder de bureaustoel Dublin zit een draaiknop voor de gewichts instelling (zie foto). Met deze knop kunt u de veerkracht van de rug instellen.

